



Bitte generell bei der Planung und Montage der BirdBlocker beachten:

- **Die Installation der BirdBlocker sollte nur von Fachkräften und Fachfirmen mit Erfahrungen bei Installationen von Solaranlagen auf Dächern ausgeführt werden.** Bei der Montage sind die Gewährleistungen der Solaranlage und des Daches sowie die jeweiligen Vorschriften zu Arbeiten auf Dächern zu beachten (z.B. die Verwendung von Absturzsicherungen, Gerüsten mit Fangeinrichtung ab einer Traufhöhe von 3 m, etc.). Die Anwesenheit von zwei Personen ist für den gesamten Montageablauf zwingend, um bei einem eventuellen Unfall schnelle Hilfe gewährleisten zu können.
- **Es sind grundsätzlich die jeweiligen BirdBlocker-Montagehinweise zu beachten (in jeder BirdBlocker-Schachtel enthalten oder bitte anfordern oder downloaden von unserer Homepage www.rooftech.de).** Während der gesamten Montagezeit ist sicherzustellen, dass mindestens ein Exemplar der entsprechenden Montageanleitung auf der Baustelle allen Montagebeteiligten zur Verfügung steht und bei der Installation genau beachtet wird.
- Wir empfehlen, den BirdBlocker vorbeugend zu installieren, also zeitgleich mit der Installation der Solar-Anlage. Vor der Installation der BirdBlocker sollten alte Nester und sonstige Verschmutzungen unter der Solaranlage entfernt werden. Installieren Sie den BirdBlocker NICHT während der Brutzeit. Die Vögel werden ihr Möglichstes tun, um wegen ihres Nistdrangs unter die Solarmodule zu gelangen. Bei vorhanden Nestern mit Eiern oder Jungvögeln ist das jeweilige Tierschutzgesetz zu beachten und ggf. muss das Veterinäramt vorab eingeschaltet werden. In mehreren Ländern ist es sogar gesetzlich strafbar, die Vögel während der Brutzeit zu stören.
- Die Module müssen während der Montage nicht entfernt werden. Bitte beachten Sie, dass Sie einige zusätzliche Meter BirdBlocker bestellen müssen, da immer Schnittabfälle anfallen. Pro Meter werden mindestens 7 speziell entwickelte Edelstahl-Clips geliefert. Wichtig: Die BirdBlocker-Streifen lassen sich leicht mit einer großen Schere, Gartenschere oder einem Cutter schneiden. Zum Schließen der Ecken erzielen Sie mit Gehrungsschnitten das beste Ergebnis. HINWEIS: Die einwandfreie Funktionalität des BirdBlockers hängt von einer ordnungsgemäßen Installation durch den Installateur ab!
- Geeignet sind Modulrahmen die ein inneres flaches (mind. 10mm breites) Profil mit Rahmenstärken von 1,2 - 2mm haben, woran die BirdBlocker-Streifen mit den Edelstahl-Befestigungsclips einfach und dauerhaft stabil durch Aufschieben montiert werden können. Insbesondere ist auch das korrekte Aufschieben der Befestigungsclips auf den BirdBlocker-Streifen mit der richtigen Seite zu beachten (Nr. 3 + 7 der Installationsanleitung). Für Trina Vertex Module bieten wir für die Befestigung der BirdBlocker-Streifen an der kurzen Rahmenseite, der zu kurz für die BirdBlocker-Clips ist, spezielle Trina-Befestigungs-Clips separat an.
- Wichtig ist eine umlaufende geschlossene Installation der BirdBlocker rund um die Solaranlage und dass die Nadeln des BirdBlocker stabil auf der Dachoberfläche aufstehen, damit ein Widerstand gegeben ist. Verbinden sie die Nadeln am Ende der nebeneinanderliegenden BirdBlocker-Streifen und schließen andere Lücken zwischen zwei Nadeln mit den in jeder Schachtel beigefügten Kabelbindern.
- Es ist durch den für die Installation zuständigen Fachbetrieb sicherzustellen, dass die Planung und Montage strikt entsprechend den nationalen und standortspezifischen Bauvorschriften, Umweltschutzregulierungen, Normen, Arbeitssicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften und Vorschriften der Berufsgenossenschaften durchgeführt wird. Jede Person, die mit unseren Produkten plant und montiert, ist verpflichtet sich selbständig über alle Regeln und Vorschriften für eine fachlich korrekte Planung und Montage zu informieren und diese auch einzuhalten. Dies umfasst auch die Einholung des aktuellen Stands der erforderlichen Regeln und Vorschriften.
- Der ausführende Monteur und Installationsbetrieb trägt die Verantwortung nicht nur für die fachgerechte Installation der BirdBlocker, sondern auch für das Dach und die Solaranlage, auf und an der er montiert. Die Montagehinweise entbinden die ausführende Firma nicht, die Einsatzmöglichkeiten und Anwendungen unserer Produkte in Verbindung mit den anderen eingesetzten Materialien und Produkten am einzelnen Objekt vorab zu klären.
- Die Verarbeitungshinweise, Vorschriften und Gewährleistungen aller beteiligten Hersteller und Gewerke sind zu beachten. Wenn technische Einzelheiten nicht separat beschrieben werden, entbindet dies die ausführende Firma nicht vor Prüfung im Einzelfall und vorheriger Klärung eines fachlich richtigen Sachverhaltes.
- Die Eignung der BirdBlocker für den geplanten Verwendungszweck bei der jeweiligen Solaranlage prüft der Eigentümer und die Installationsfirma selbst. BirdBlocker ist kein 100%er Schutz gegen den Nestbau der Vögel oder gegen andere Tiere unter der Solaranlage. Durch seine Konstruktion stört und behindert BirdBlocker jedoch die Vögel und andere Tiere stark beim Versuch unter die Solaranlage zu gelangen. BirdBlocker funktioniert am besten als vorbeugende Maßnahme, um Belästigungen durch Vögel zu verhindern.
- Bei Nichtbeachtung unserer Montagehinweise, bei anderer Befestigung der BirdBlocker-Streifen als von uns angegeben und bei Verwendung und Kombination von weiteren Bauteilen, die nicht über uns bezogen wurden, übernehmen wir für daraus resultierende Mängel und Schäden keine Haftung. Die Gewährleistung ist insoweit ausgeschlossen.
- Die in unseren Unterlagen und auf unserer Homepage gemachten Angaben und gezeigten Zeichnungen und Fotos dienen der Verdeutlichung einzelner Details ausführungen und stellen lediglich empfehlende Hinweise dar. RoofTech GmbH und der BirdBlocker-Produzent übernehmen daraus keinerlei Haftung.
- Eine Verantwortung für Eignung, Wirkung, Montage und richtigen Einsatz sowie eine weitergehende Haftung wird von RoofTech GmbH und dem BirdBlocker-Produzenten grundsätzlich nicht übernommen.

Weitere Informationen und die einzelnen Montagehinweise finden Sie zum Downloaden auf unserer Homepage: www.rooftech.de. Gerne senden wir Ihnen die jeweiligen Montagehinweise und weitere Informationen auch zu.

RoofTech GmbH

Merklinger Str. 30

D - 71263 Weil der Stadt

Tel.: +49 7033 3034991

Email: office@rooftech.de

www.rooftech.de



Keine Haftung für Druckfehler. Technische Änderungen vorbehalten. © Copyright RoofTech GmbH 2022. Alle Rechte vorbehalten.

Jegliche Inhalte unserer Unterlagen und unserer Homepage (Bilder, Markenzeichen, Logos, Zeichnungen und andere Daten) dürfen nur nach Abstimmung und Zustimmung von RoofTech GmbH verwendet oder weiter gegeben werden! Das Verlinken von fremden Webseiten mit der RoofTech-Webseite ist nur mit Zustimmung der RoofTech GmbH gestattet und wenn keine Rechte der RoofTech GmbH verletzt werden.